

## Radiostanice TalkAbout 200

### O RADIOSTANICI

Radiostanice Motorola® TalkAbout 200 je možno používat v Evropských zemích, které akceptovali doporučení CEPT PMR446. Tato celoevropská služba byla připravena pro uživatele z řad soukromých a firemních uživatelů. V ČR je možné tyto kmitočty využívat na základě generálního povolení č. 28/1999. Radiostanice TalkAbout 200 je vybavena 8 kanály a 38 PL kódy oddělovacími jednotlivé uživatele. Pro hovor ve skupině musí mít všechny radiostanice nastaven stejný kanál a PL kód.

### Baterie

Radiostanice TalkAbout 200 je napájena ze tří AA baterií. S alkalickými bateriemi bude v provozu cca 20 hodin při využití 5% vysílání, 5% příjem a 90% pohotovost (radiostanice je zapnuta, ale nevysílá ani nepřijímá).

### Instalace baterií

1. Vysuňte bateriový kryt [6] (zadní část radiostanice).
2. Vložte 3 AA baterie, pozor na správnou polaritu.
3. Nasadte kryt baterie a zasuňte zpět.

### Indikace stavu baterie

LCD displej [1] ukazuje stav baterie. Indikátor je rozdělen na dvě políčka - půlka představuje polovinu kapacity baterie. Při vybití baterie políčka zmizí.

*INDIKÁTOR UKAZUJE SPRÁVNĚ POUZE S ALKALICKÝMI BATERIEMI.*

### Signalizace vybité baterie

Pokud jsou baterie téměř vybité, ukazatel stavu baterie se zobrazí prázdný. Pokud jsou baterie vybité, ukazatel stavu baterie zablíkává a ozve se varovný tón po dobu 10 vteřin. Radiostanice se vypne.

**Pozn.:** Při dlouhodobém skladování je třeba vyjmout baterie z radiostanice, baterie mohou zkorodovat a poškodit radiostanici.

### Upevnění spony na opasek

1. Umístěte sponu do úchyty na zadní straně radiostanice.
2. Sponu vyjměte opatrně, energickým tahem směrem od radiostanice.

### Zapnutí radiostanice

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF [9], radiostanice pípne a LED indikátor [8] se rozsvítí.
2. Radiostanici vypnete opětovným stisknutím tlačítka. Radiostanice potvrdí vypnutí pípnutím.

### Nastavení kanálu a PL kódu

1. Velké číslo na LCD displeji ukazuje aktuální kanál.
2. Použijte rolovacích tlačítek [10] pro výběr kanálu.
3. Stiskněte tlačítko **fn** [11], zobrazí se nastavený PL kód (malé číslo), blikání ukazuje editovací mód.
4. Během blikání PL kódu můžete použít rolovací tlačítka [10] na změnu PL kódu.
5. Dvojitý stisk tlačítka **fn** vrátí radiostanici do provozního stavu.

**Pozn.:** Radiostanice se přepne do provozního módu automaticky po 3 vteřinách.

### Tlačítko Monitor

Tlačítko **monitor** [12] slouží ke kontrole volnosti kanálu před vysíláním.

### Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko **monitor** [12] a otáčejte ovladačem hlasitosti [2] dokud nedosáhnete dostačující úrovně k poslechu. Ke zvýšení hlasitosti otáčejte ovladačem ve směru hodinových ručiček, ke snížení proti směru hodinových ručiček.

### Zámek

Umožňuje zákaz změny základního nastavení radiostanice. K aktivaci zámku stiskněte tlačítko zámek [5] na dobu cca 1 sek. Radiostanice pípne a indikátor zámku se objeví na displeji [1]. Pouze klíčovací tlačítko [13], tlačítko monitor [12] a tlačítko osvětlení [15] zůstanou aktivní. Pokud jsou zmáčknuta některá zakázaná tlačítka, rádio bude pípat. Ke zrušení zámku stiskněte opět tlačítko zámek [5]. Radiostanice pípne a indikátor zámku na displeji zmizí.

### Světlo

Radiostanice TalkAbout 200 mají podsvícený displej. K aktivaci světla stiskněte tlačítko osvětlení [15]. Světlo se rozsvítí na 5 sekund. Stlačení jakéhokoliv tlačítka na radiostanici prodlouží dobu podsvícení displeje.

### Editovací mód mikrofону

Editovací mód mikrofónu vám dovoluje vybrat si mezi vysokým a nízkým nastavením. Například, pokud mluvíte hlasitě, můžete nastavit vysokou úroveň a naopak. Stiskněte dvakrát tlačítko **fn** [11]. Na místě indikátoru kanálu se objeví symbol — . Poloha symbolu nahore znamená vysoké nastavení, dole nízké nastavení. K přepínání úrovní použijte rolovací tlačítka [10]. Poté stiskněte tlačítko **fn** [11] k potvrzení Vašeho výběru a vrácení radiostanice do normálního provozu.

### Časový omezovač vysílání

Časový omezovač vysílání pomáhá prodlužovat životnost baterií. Radiostanice vydá varovný tón, jestliže klíčovací tlačítko [13] (**PUSH to TALK**) je stisknuto nepřetržitě více než 60 sekund a zastaví vysílání.



## KOMUNIKACE

1. Zkontrolujte volnost kanálu stisknutím tlačítka **monitor [12]**. Nevysílejte, jestliže někdo na kanálu hovoří.
2. Pro maximální jasnost hlasu držte radiostanici 2,5 až 5 cm od Vašich úst. Stiskněte klíčovací tlačítko **[13]** a mluvte. LED dioda **[8]** svítí a na displeji se objeví ikona vysílání.
3. K přijetí hovoru uvolněte klíčovací tlačítko **[13]**. Při přijímání hovoru nebo pokud je kanál obsazený, LED dioda bliká a objeví se ikona příjmu.

## POUŽITÍ AUDIO PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTOROLA

Než umístíte příslušenství na hlavu nebo do uší, stáhněte zvuk.

### Nastavení hlasitosti

1. Ujistěte se, že před připojením audio příslušenství Motorola do konektoru **[3]** je radiostanice vypnutá.
2. Zapněte radiostanici.
3. Během otáčení ovladače hlasitosti **[2]** držte stisknuté tlačítko monitor **[12]** až do dosažení kvalitní úrovně hlasitosti.

## DOSAĤ VYSÍLÁNÍ

Radiostanice TalkAbout 200 jsou určeny k maximalizaci výkonnosti a zlepšení dosahu přenosu v prostoru. Doporučuje se nepoužívat radiostanice mezi sebou ve vzdálenosti menší než 1,5 m z důvodu možného rušení. Dosah vysílání závisí na terénu. Dosah vysílání mohou ovlivňovat železobetonové stavby a jejich vnitřní vybavení a městská zástavba.

## POUŽITÍ HANDS-FREE

Radiostanice TalkAbout 200 mají vestavěnou schopnost hlasové aktivace přenosu (VOX). To znamená, že zvuk vašeho hlasu aktivuje přenos.

1. Vypněte radiostanici.
2. Otevřete kryt konektoru **[3]** a zasuňte konektor příslušenství.
3. Zapněte radiostanici a před umístěním příslušenství na hlavu nebo do uší ztište zvuk. Ikona **Headset** se objeví na displeji a označuje, že volba VOX je aktivní.
4. Stiskněte tlačítko monitor **[12]** během otáčení ovladače hlasitosti **[2]** abyste dosáhli kvalitní úrovně poslechu.

**Poznámka:** Mezi začátkem vašeho mluvení a rádiovým přenosem bude krátké zpoždění.

### Editovací mód VOX

Editovací mód VOX vám dovoluje vybrat si mezi vysokým a nízkým nastavením. Postup nastavení je stejný jako u editovacího módu mikrofonu.

**Poznámka:** Editovací mód VOX může být nastaven pouze pokud byla VOX headset souprava správně zapojena.

## ÚDRŽBA RADIOSTANICE

- použití chemikálií, např. čistících prostředků, lihu, aerosolových sprejů a výrobků na bázi ropy, může způsobit poškození pláště radiostanice.
- zacházejte s radiostanicí ohleduplně, nenoste ji za anténu.
- pokud není konektor příslušenství použit, musí na něj být nasazen ochranný kryt.
- vnější stranu pouzdra radiostanice čistěte hadříkem navlhčeným ve vodě s mírným přídavkem přípravku na mytí nádobí.
- použití neschváleného příslušenství může vést k poškození radiostanice. V tomto případě nelze uznat záruku.
- bateriové kontakty čistěte suchou látkou nezanechávající vlákna.
- pokud radiostanice zvlhne, ihned ji vypněte a vyjměte baterie. Vysušte prostor pro baterie látkou – tím minimalizujete možnou škodu. Radiostanici nechte otevřenou přes noc nebo dokud úplně nevyschne. Nepoužívejte radiostanici dokud úplně nevyschne.
- nepoužívejte radiostanici v místech, kde se vyskytují kovové piliny nebo další materiály přitahované magnetem reproduktoru. To by mohlo vést ke zničení radiostanice.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### Obsluha přenosné radiostanice a vystavení elektromagnetické energii (EME)

Při vysílání držte přenosnou radiostanici ve svislé poloze s mikrofonem asi 2,5 až 5 cm od úst. Anténu byste měli mít nejméně 2,5 cm od hlavy a těla. Při vysílání z radiostanice zavěšené na opasku zajistěte, abyste měli anténu nejméně 2,5 cm od těla.

### Elektromagnetická kompatibilita

Téměř všechna elektrická zařízení jsou rušena elektromagnetickým vyzařováním, nejsou-li dostatečně odstíněna, vyrobená nebo jinak upravena pro účely elektromagnetické kompatibility. Vypněte radiostanici všude, kde Vás k tomu vyzvou vyvěšená upozornění. V nemocnicích a zdravotních střediscích se často používají zařízení citlivá na vnější zdroje rádiových kmitočtů. Radiostanici vždy vypněte na palubě letadla, když vás o to požádá posádka letadla. Radiostanice se smí používat pouze v souladu s leteckými předpisy a pokyny posádky letadla.

### Vozidla s airbagem

Neumísťujte přenosnou radiostanici do blízkosti airbagu. Airbagy se nafukují velkou silou. Pokud by byla radiostanice v blízkosti airbagu při jeho nafouknutí, mohla by být prudce vymrštěna a způsobit vážné zranění cestujících.

### Prostředí s možností výbuchu

Vypněte Vaši radiostanici, pokud se nacházíte v prostředí s možností výbuchu. Jiskření ve výbušném prostředí může způsobit výbuch nebo požár, který by mohl vést ke zranění nebo usmrcení osob.

### Poškozené antény

Nikdy nepoužívejte přenosnou radiostanici s poškozenou anténou. Poškozená anténa může při styku s pokožkou způsobit mírnou popáleninu.

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka v délce 12 měsíců se vztahuje se na defekty materiálu a výrobní vady. Pokud je zboží poškozeno, výrobek bude podle uvážení výrobce nebo autorizovaného servisu opraven nebo vyměněn bez žádných poplatků na základě dokladu o nákupu. Tato záruka nezahrnuje defekty nebo poškození vzniklé nesprávným zacházením, nesprávným provozem, neautorizovanou modifikací, vlivem kapalin, baterií, používáním radiostanice v nevhodném prostředí apod.